

Lager Förderschnecke tauschen

Zuerst das Pelletbehälter leeren, das Gerät vom Netz trennen, den Motor abnehmen, die Halteplatte der Schnecke mit den 4 Schrauben (SW10) abnehmen.

Jetzt die Schnecke herausziehen.

Das untere Lager sitzt in der Halteplatte, darauf eine Zentrierplatte mit zwei Flügel, gibt es hier schon tiefe Reibspuren von der Schnecke, muss diese Scheibe getauscht werden. Das sehen Sie auch bei entleertem Tagesbehälter vor dem Ausbau.

An das obere Lager kommen Sie, wenn Sie die bauchige Abdeckung der Schnecke im Pelletbehälter herausschrauben (SW8 oder Inbus).

Wichtig, die Abdeckung muss auf jeden Fall wieder genau so und dicht eingebaut werden. Jetzt kann man mit einem abgewinkelten Werkzeug hinter das Lager greifen und es mittels einer Zange herauswackeln.

Manchmal muss man unter Zuhilfenahme eines Hammers durch leichte Schläge auf die Zange etwas nachhelfen.

Sollte das obere Lager sehr fest sitzen, kann man auch nach abnehmen der Seitenverkleidungen mit einem geeignetem Werkzeug das Lager von der Seite vorsichtig aus dem Sitz befreien.